

Istruzioni di montaggio

Zoccoli per Armadi Rack a Pavimento

Procedure, indicazioni e consigli per il montaggio e utilizzo degli zoccoli per armadi rack a pavimento.

Premessa

Le istruzioni di montaggio sono un supplemento alla documentazione **netleo** in merito a procedure, indicazioni e consigli per l'utilizzo secondo norma e buon senso dei prodotti commercializzati e distribuiti da **netleo**.

Scopo

L'obiettivo del presente documento è dare indicazioni per l'installazione, l'attivazione, l'applicazione e la conduzione degli zoccoli per armadi rack a pavimento

Ricevimento e Verifiche

Prima del montaggio e dell'installazione vera e propria è buona norma verificare il prodotto in origine ovvero compiere i classici controlli di accettazione, come:

- accettarsi la correttezza del prodotto ricevuto (codice, lunghezza, larghezza, colore, etc.)
- controllare le compatibilità con l'armadio rack dei componenti da inserire in esso (dimensioni, aerazione, compatibilità elettro-magnetica, etc.)
- verificare l'integrità dell'imballo (scatola integra, assenza d'acqua e aree bagnate, etc.)

Verificare inoltre:

- efficienza degli attrezzi (cacciaviti, chiavi fisse, pinze, martelli, etc.).
- l'ambiente di lavoro (spazi di movimentazione, pavimenti, carichi possibili, qualità dell'aria, etc.)
- i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), per esempio: guanti, occhiali protettivi, etc.





Istruzioni di montaggio

Montaggio

Ribaltare e posizionare l'armadio in orizzontale. Assicurarsi di non danneggiarlo infrapponendo tra il pavimento e l'armadio elementi di protezione come cartone, stracci o imballaggi.



Rimuovere, se presenti, sia i 4 piedini che le 4 ruote



Individuare e posizionare i 4 zoccoli sui corretti angolari dell'armadio e in corrispondenza del foro posteriore. Avvitare il piedino e fissare lateralmente la vite M6x12



Avvitare i 4 pannelli ciechi in corrispondenza dei fori con rivetti presenti sullo zoccolo.

Conclusioni

Ricordiamo inoltre di livellare, regolando i piedini a vite, e fissare a terra i rack con tasselli, per evitarne il ribaltamento. In fase di popolamento del rack se possibile, posizionare in basso i componenti con maggiore peso al fine di abbassare il baricentro ed evitare il ribaltamento.

Non dimenticare che anche se prodotti passivi gli armadi rack e la carpenteria in genere, necessitano di controlli periodici per verificarne la consistenza funzionale e riscontrare eventuali danni da utilizzo inesperto.

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti **netleo** sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi DLgs. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio **netleo**.

I prodotti **netleo** rispettano la direttiva europea RoHS 2002/95/EC al contenuto di sostanze pericolose. *2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*

www.netleo.it

